

Instalační návod**RKZ 18S a RKZ 20P • rozvodné krabice**

Rozvodné krabice RKZ 18S a RKZ 20P slouží ke zřízení odbočovacích míst především v instalacích systémů EZS, ale mohou být použity například i v instalacích přístupových systémů nebo domovních interkomů. Jsou určeny pro zápusťnou montáž do instalačních krabic KO 68.

Krabice se skládají z ocelového víčka s vypalovaným lakem bílé barvy a z plošného spoje se svorkovnicemi nebo pájecími lištami v závislosti na typu rozvodné krabice. Součástí plošného spoje je tamper kontakt, který je vyveden na samostatné pájecí nebo šroubové svorky.

Specifikace

Provedení	zápusťná montáž do instalačních krabic KO 68
Provedení svorek	RKZ 18 S – šroubové RKZ 20P – pájecí svorky na pájecí liště s oboustrannými pájecími očky
Počet svorek	RKZ 18 S – 18, 2 vyhrazeny pro tamper RKZ 20P – 20, 2 vyhrazeny pro tamper
Tamper kontakt	mikrospínač na plošném spoji
Třída prostředí	dle ČSN EN 50 131-1 třída III prostředí venkovní chráněné
Krytí	IP 41
Napětí	určeno pro bezpečná napětí do 50V
Pracovní teplota	- 80° až + 50°C
Relativní vlhkost	max. 95 % / 40°C
Barva	bílá

**RKZ 18S**

Havránkova 33
619 00 **BRNO**
Česká republika
Tel.: +420 543 558 111
Fax: +420 543 558 117
obchod@adi-olympo.cz

Pištěkova 782
149 00 **PRAHA**
Česká republika
Tel.: +420 271 001 702
Fax: +420 271 001 710
obchod.praha@adi-olympo.cz

Rodinná 38
700 30 **OSTRAVA**
Česká republika
Tel.: +420 596 617 425
Fax: +420 596 617 426
obchod.ostrava@adi-olympo.cz

www.adi-olympo.cz

ADI-OLYMPO je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme.